

Lataa ja asenna Android-puhelimeesi ilmainen Veimart-sovellus Google Play -kaupasta. Sovelluksen nimi on "Veimart vesivuotovahti".

Valitse seuraavista (A tai B) sen mukaan, onko tarkoitus kytkeä Veimart kodin olemassa olevaan wifi-verkkoon (A), vai käyttää Veimart-laitteen omaa wifi-verkkoa (B):

## A Laitteen kytkentä kotiverkkoon

1. Palauta laitteen wifi-asetukset tehdasasetuksille seuraavasti:
  - Pidä ohjauspaneelin TESTI- ja LISÄAIKA-nappeja pohjassa n. 10 s ajan, kunnes sininen merkkivalo vilkkuu lyhyesti MAKSIMIAIKA-napin yläpuolella.
2. Etsi puhelimella "Veimart"-niminen wifi-verkko ja liity siihen. Verkon salasana on **L9EQHC2BY7SBK7W9**.
3. Avaa Veimart-sovellus. Nyt yhteyden pitäisi muodostua automaattisesti.
4. Siirry Yhteys-välilehdelle ja valitse alavetovalikosta "Laitteen oma verkko" > KYTKE KOTIVERKKOON.
5. Jätä esiin tulevat verkkoasetuskentät tyhjiksi ja valitse AVUSTAJA, jolloin sovellus etsii ja listaa lähellä olevat wifi-verkot.
6. Valitse oma kotiverkkosi. Syötä kotiverkon salasana ja valitse JATKA.
7. Nyt sovellus yrittää hakea kotiverkolta Veimart-laitteelle IP-asetukset. Jos tämä onnistui, kohdassa 5 mainitut verkkoasetuskentät on nyt täytetty automaattisesti. > Valitse KYTKE.
8. Nyt sovellus yrittää kytkeä Veimart-laitteen kotiverkkoon. Jos tämä onnistui, avautuu ikkuna, jossa voit antaa laitteelle nimen (IP-osoite näkyy valmiina). > Nimeä laite vapaasti, esim. "Oma koti". Valitse TALLENNA.
9. Valitse YHDISTÄ, jolloin sovellus käynnistyy uudelleen. Nyt Veimart-laitteen pitäisi olla kytkeytyneenä kotiverkkoon ja puhelimen yhteydessä kotiverkon kautta laitteeseen.
10. Jos yhteys ei toimi, käynnistä Veimart-laite uudelleen käyttämällä pistotulppa irti 10 s ajan.

## B Suora laiteyhteys (ei kotiverkkoa)

1. Kytke puhelimen wifi-toiminto päälle ja liity Veimart-laitteen omaan wifi-verkkoon seuraavilla verkon tiedoilla:

**Tähän liimataan tarra tehtaalla!**
2. Avaa Veimart-sovellus. Nyt yhteyden pitäisi muodostua automaattisesti.
3. Siirry Yhteys-välilehdelle ja valitse alavetovalikosta "Laitteen oma verkko" > VAIHDA NIMI/SALASANA.
4. Anna nyt laitteen wifi-verkolle haluamasi nimi ja salasana. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä. > Valitse MUUTA. Laita salasana itsellesi talteen.
5. Käynnistä Veimart-laite uudelleen käyttämällä pistotulppa irti 10 s ajan, jolloin uudet tunnukset astuvat voimaan.
6. Liitä puhelimesi kohdassa 4 nimeämäsi wifi-verkkoon. > Siirry Yhteys-välilehdelle ja valitse alavetovalikosta "Laitteen oma verkko" > YHDISTÄ.

**Huomaa, että muutoksen jälkeen kohdassa 1 mainitut wifi-tunnukset eivät ole enää voimassa!**

Jos unohdat salasanan, toimi näin ja toista sen jälkeen kohdat 2-6:

- Palauta laitteen wifi-asetukset tehdasasetuksille:
- Pidä ohjauspaneelin TESTI- ja LISÄAIKA-nappeja pohjassa n. 10 s ajan, kunnes sininen merkkivalo vilkkuu lyhyesti MAKSIMIAIKA-napin yläpuolella.
  - Etsi puhelimella "Veimart"-niminen wifi-verkko ja liity siihen. Verkon salasana on **L9EQHC2BY7SBK7W9**.
  - Siirry Yhteys-välilehdelle ja valitse alavetovalikosta "Laitteen oma verkko" > YHDISTÄ.

